空调地暖一体控智能温控说明书

应用

智能温控器采用电子逻辑电路对房间温度与设定温度进行比较,并根据比较结果控制水阀、风机, 使房间温度处于恒定值,以达到控温及营造舒适环境的目的,广泛应用于商业、工业、民用建筑 以及别墅群作采暖、制冷、或对全年性中央空调末端风机、水阀进行控制。

技术指标

 1.电源:85-250VAC 50/60HZ
 2.最大负载电流:3A/250VAC
 3.温度显示精度:±0.5℃

 4.房间温度控制范围:5~70℃
 5.工作环境温度:0℃~50℃
 6.储存环境温度:-10℃~60℃

 7.产品尺寸:86*86*40MM
 8.WiFi标准:IEEE 802.11b/g/n
 9.WiFi频率: 2.412-2.484GHZ

 10.产品设计执行标准:GB14536.1-2011 IEC60730-1:2011 IEC60730-2-9:2011

EN15500:2011



操作说明

● 开/关机键: 短按进行开机/关机

- 风速键:在开机状态下,短按可进行风速切换,依次显示AUTO(自动),低,中,高风速模式可 选(在单地暖模式下所有风速模式键无效);在关机状态下长按风速键5秒,进入时间 设置界面;在时间界面下按菜单键切换星期/时/分,按加键或减键进行调整星期/时/分, 按开/关机键保存退出。
- 器 菜单键:在开机状态下,短按可以进行工作模式切换(屏幕显示 " [@] "表示单地暖模式,
 " [@] "表示空调地暖一体模式, " [@] "表示制冷模式, " [&] "表示制热模式)。
- ⊕ □ 加减键:在开机状态下,按加减键可进行设置温度的调节。
 - 童锁功能:在开机状态下,同时长按加键和减键5秒开启童锁。屏幕出现 🖻 图标,同时所有键都 将无作用,反之同时长按加键和减键5秒,解除童锁。

高级选项设置

在关机状态下,长按 25秒进入高级菜单设置,短按菜单键进行高级菜单参数切换,按 ⊕ 或 ➡ 选择需要的参数值,每按一次 26 切换到下一项高级菜单参数,持续将返回高级菜单第一项设置 界面;按 ^① 保存退出高级菜单设置,返回关机界面状态。在高级菜单设置界面内,长按 26 5秒, 高级菜单恢复出厂设置,并返回高级菜单第一项设置界面;短按 ^① 保存数据并退出,如果超过 30秒没有任何操作,自动保存设置并退出高级菜单设置,返回关机界面状态。

参数项	参数名	默认参数	功能含义
1	IRd」温度校准	0	校正范围: -9~9℃
2	2011 设定温度上限值	40°C	温度上限范围:20~70℃
3	3L「L 设定温度下限值	10℃	温度下限范围: 5~20℃
4	4115 待机背光亮度	3	2: 背光亮20秒 3: 背光常亮
5	SFLE 风机盘管运行选择	ON	ON:风机盘管常开 OF: 风机盘管与制冷或制热联动
6	6FES 掉电记忆选择	ON	ON:断电后来电返回断电前状态 OF:断电后来电返回关机状态
7	٦॥॥ RL 阀门防抱死选择	PP	PP:阀门防抱死关闭 00:阀门防抱死开启
8	BdlF 温差启动	1	设置范围:1~4℃ (地暖+风机盘管制热模式有效)
9	SCON 功能配置	2	2: 2管制设定 4: 4管制设定

安装说明



1.将电源盒按接线图接好线





2.将面板显示部分往上推拆掉面板



3.将温控器固定板固定到86盒上

4.把面板扣位跟固定板对好后将面板往下推



现象	处理方法		
不开机	1. 检查电源接线是否正确有效 2. 检查开机键是否有效		
屏幕显示乱码	后壳安装是否变形,可松开重新安装		
显示正常没有输出	 1. 检查主控板与电源板接线是否损坏 2. 检查火线零线有无接反 		
温度显示有误差	通过高级选项第一项校准面板温度显示		

1)温控器配网

在开机状态下长按面板加键5秒,当蜂鸣器响,屏幕显示全显后开机,屏幕WiFi图标" 🞯"在闪烁, 此时面板已进入联网状态, WiFi图标显示正常即表示连接成功。

2)手机APP配网

手机开启2.4G WiFi和蓝牙 手机扫描二维码下载安装"涂鸦智能 "APP。









0.24 2 00

点击

添加共享

点击

"完成"

输入账号

0 % * -

APP设备共享说明

关闭

А

🐣 #66

🥭 童锁

😑 温度校准

👄 細门状态



退网说明

温控器、手机APP退网操作

在开机状态下长按面板加键5秒, 当蜂鸣器响, 屏幕显示全显后开机, 屏幕WiFi " 🛜 "图标在 闪烁,此时控制面板已退出网络(也是配网网状态)。